

INSTRUCTIUNI DE OPERARE ALE CENTRALEI TELEFONICE ALCATEL 5200BCN SI ALE ECHIPAMENTELOR CONEXE

1. Telefon digital Alcatel DELTA DC sau DF

1.1. Taste generale

- Tasta PROG. (Program) este utila pentru programarea unor facilitati ale telefonului.

- Tasta RES. (Reset) se foloseste pentru a anula o comanda. Este similara cu o apasare in furca.

- Tasta HLD. (Hold) se foloseste pentru a pune in asteptare o convorbire, cu scopul de a se initia o alta convorbire pe o alta linie. Linia pusa in asteptare ramane cu LED-ul pulsand si poate fi luata prin apasarea tastei corespunzatoare liniei.

- Tasta FWD. (Forward) se foloseste pentru a diversiona o linie sa sune pe o alta destinatie. Programarea diversiunii se face apasand consecutiv PROG, FWD, linia proprie, linia de destinatie si PROG pentru memorare. Activarea se face apasand FWD si apoi linia proprie. Anularea se face repetand procedeul de activare. Pe perioada in care diversiunea este active, aparatul nu are ton, prezentand un mesaj memorat in central sau ton de ocupat.

- Tasta LND. ultimul numar de exterior format.

- Tasta triunghiulara rosie se foloseste pentru activarea difuzorului; caz in care receptorul poate fi pus in furca fara a inchide conversatia.

- Tasta de linie externa dedicata. Tonul de oras se obtine direct, printr-o apasare.

- Tasta MUTE. intrerupe microfonul. Anularea se face printr-o noua apasare.

- Tasta DIRECT DIAL. realizeaza un apel direct la un interior de acelasi tip.

- Tasta MEMO. memorie locala pentru circa 90 de numere. Pentru programare se apasa consecutiv PROG, MEMO, codul scurt (01 - 90), apoi numarul de memorat si PROG pentru validare. Se utilizeaza apasand MEMO si se introduce numarul scurt corespunzator.

- Tasta DS. director - secretara stabileste locul unde ajunge un apel facut pe linia directorului. Cu LED-ul aprins, linia va suna la secretara, altfel va suna la director.

- Tasta R. se foloseste pentru a transfera legatura. In timpul convorbirii se apasa R. apoi se tasteaza numarul dorit de noi. Legatura se face automat, doar atunci cand se inchide receptorul. Legatura se poate relua, inainte de a inchide receptorul, apasand inca o data tasta R.

1.2. Alte facilitati

- Programare limba: se apasa PROG, tasta 1, apoi 1, 2, sau 3, corespunzator limbilor engleza, germana, respectiv romana.

- Programare sonerie: se apasa PROG, tasta 2, apoi 0, 1, 2 sau 3, corespunzator celor 4 tipuri de apeluri care pot fi primite pe un telefon. Pentru fiecare se tasteaza un numar de la 00 la 12 care va stabili melodia si apoi PROG pentru memorare.

- Programare apel WAKE-UP. se apasa PROG, tasta 3, se introduce ora dorita si zecile de minute. Se anuleaza apasand PROG, tasta 3, apoi 3.

2. Telefoane analogice si/sau digitale

2.1. Facilitati obtinute pe baza de coduri

- FOLLOW ME. cheama toate apelurile adresate unui interior catre aparatul de la care se face manevra. Se formeaza cu aparatul activ codul 975, urmat de numarul care trebuie chemat. Se anuleaza cu codul 9703. Aparatul chemat nu are ton, prezentand un mesaj de informare. De la acesta se anuleaza cu codul 9702.

- INTRUSION. peste tonul de ocupat se tasteaza 1.

- CAMP ON. peste tonul de ocupat se tasteaza 2. Efectul este un semnal in casca celui ocupat pentru a-l informa ca exista un apel in asteptare. Cel care face manevra va primi MOH (Music on hold); cand linia se elibereaza, aceasta va primi un apel de la cel ocupat.

- BOOKING. peste tonul de ocupat se tasteaza 3 si se inchide. In momentul in care se elibereaza linia, va suna la cel care a facut manevra. Este valabil si pentru linii externe.

- CONFERENCE. se suna primul corespondent, se apasa R., apoi codul 983, se suna al doilea corespondent, se apasa de doua ori R., apoi al treilea corespondent, se apasa de doua ori R., apoi ... al optulea corespondent si la sfarsit un singur R.

NOTA: Intruziunea si conferinta sunt valabile pentru acei ce au dreptul acordat din programarea centralei telefonice. Intotdeauna urmariti ce afiseaza ecranul telefonului.

3. Telefoane analogice si / sau digitale

- Diversiune variabila. Trimite toate apelurile la destinatia dorita. Programarea se face formand codul 972 si numarul destinatie. Aparatul nu mai are ton, revenirea se face formind 9702.

- Wake-up. Se formeaza codul 988 urmat de ora (din doua cifre) si zecile de minute (o cifra). Ex: formand 988172 aparatul va suna la ora 17:20.

- Redial. Se formeaza codul 9657. Va fi format ultimul numar extern, cu orasul. Se formeaza peste tonul de interior.

4. Alte facilitati

- Ton de oras / linie externa se obtine cu 0 urmat de numarul dorit.

- Operatoarele pot fi apelate cu 9.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A CONSOLEI OPERATOR VDU DE LA CENTRALA TELEFONICA ALCATEL 5200 BCN

ACTIVARE CONSOLA: se apasa butonul Pornit / Oprit (On / Off) de la calculator, se apasa cheia soft F1 (OPERATOR ACTIV), apoi se introduce parola formata din 4 digiti (default e 7401).

DEZACTIVARE CONSOLA: se apasa butonul Pornit / Oprit (On / Off) de la calculator.

RASPUNS LA APELURI: atunci cand consola operator suna, se raspunde prin intermediul tastei A indiferent daca este un apel interior sau exterior. Pe ecranul consolei apare numarul de interior si numele, respectiv numarul de circuit al liniei externe.

APELAREA UNUI INTERIOR: se formeaza de la tastatura numarul dorit, pe ecran apare interiorul, numele interiorului si starea acestuia (EXT FREE = abonat liber, EXT INT BUSY = abonat ocupat).

FORMAREA UNUI NUMAR EXTERIOR: se apasa B1, B2, ... B8, se asteapta tonul de oras, apoi se tasteaza numarul de oras.

ANULAREA UNEI CONVORBIRI: se apasa tasta "C"

REPETAREA ULTIMULUI NUMAR EXTERN FORMAT: se apasa cheia soft F4 (LAST NUM REDIAL).

TRANSFERUL UNEI CONVORBIRI: fiind in conversatie cu un interior sau cu un exterior, se formeaza interiorul catre care se vrea transferul. Daca se doreste preanunt, se asteapta ca abonatul chemat sa raspunda, daca nu, se inchide apasand tasta "C". Dupa ce abonatul a raspuns, in cazul in care doreste convorbirea, se apasa tasta "C", altfel se apasa tasta "CE" si se revine la primul interlocutor. Se poate transfera si unui abonat ocupat, primul interlocutor ramanand in asteptare pana la eliberarea celui de al doilea.

TRANSFERUL UNUI TON DE ORAS: se formeaza interiorul catre care se doreste transferul, se asteapta ca acesta sa raspunda, se apasa tasta B1, B2 sau ... B8.

INTRAREA PESTE OCUPAT: in cazul in care s-a format la un abonat ocupat (pe ecran apare EXT INT BUSY, in receptor ai ton de ocupat) se apasa tasta "AN". Intrarea peste ocupat se realizeaza numai daca interiorul respectiv efectiv vorbeste.

PUNEREA IN ASTEPTARE A UNEI CONVORBIRI: in timpul conversatiei se apasa tasta "HOLD".

SCOATEREA DIN ASTEPTARE A UNEI CONVORBIRI: cu ajutorul sagetii albastre din stanga butonului "A-HOLD" se face pozitionarea pe apelul care se doreste a fi scos din asteptare, se apasa butonul "A-HOLD". In cazul in care apelul nu a fost scos din asteptare, dupa o anumita perioada revine singur la operatoare, la fel ca si apelurile transferate si neraspunse (timpul de revenire = 40s.).

APEL PROGRAMAT LA ORA FIXA: se apasa cheia soft F1 (WAKE UP CALL), se introduce numarul de interior al abonatului pentru care se doreste apelul programat, apoi ora dorita (Ex. pentru ora 08:30 se tasteaza 0830). Daca se doreste introducerea inca a unui numar se apasa cheia soft F4 (NEXT), se tasteaza interiorul, ora, dupa care se revine la meniul initial cu cheia soft F6 (HOME).

ANULAREA UNUI APEL PROGRAMAT LA ORA FIXA: se apasa cheia soft F1 (WAKE UP CALL), se introduce numarul de interior al abonatului pentru care se doreste anulara, se apasa F6 (HOME).

DIVERSIUNE ACTIVARE: se apasa cheia soft F5 (Call Diversion Activate), se tasteaza interiorul care se doreste a fi diversionat, se tasteaza interiorul destinatie, daca se doreste diversionare a inca unui abonat se apasa cheia soft F4 (Next) si se reia ca mai sus, daca nu, se apasa F6 (Home).

DEZACTIVARE: se apasa cheia soft F4 (Call Diversion Cancel), se tasteaza interiorul care se doreste a fi dezactivat, se tasteaza F6 (Home).

"NU DERANJATI" ACTIVARE: se apasa cheia soft F4 (Do Not Disturb Activate), se tasteaza interiorul dorit, daca se doreste activarea a inca unui abonat, se apasa cheia soft F4 (Next) si se reia ca mai sus, daca nu, se apasa F6 (Home).

DEZACTIVARE: se apasa cheia soft F5 (Do Not Disturb Cancel), se tasteaza interiorul care se doreste a fi dezactivat, se tasteaza F6 (Home).

APEL TRANSFERAT LA MAI MULTI ABONATI: (daca se solicita transferul unei convorbiri de pe o linie externa la mai multi abonati) se raspunde la apel sau se stabileste convorbirea pe trunchi, se apasa cheia soft F2 (Chain Call), se transfera apelul la primul abonat. Dupa terminarea primei convorbiri, apelul revine la consola care transfera la urmatorul abonat, etc. "Lantul" se rupe in momentul in care de la consola operator se apasa "C"

IMPORTANT: acest serviciu poate folosi pentru stabilirea duratei unei convorbiri (cu ajutorul ceasului), in cazul in care taxarea nu a fost implementata.

NOTA: cheile soft amintite mai sus se gasesc cu ajutorul sagetilor din stanga si dreapta butoanelor F1 ... F6.

UTILIZAREA APARATELOR TELEFONICE INSTALATE LA CENTRALA TELEFONICA ALCATEL 5200 BCN

A) TRANSFER

Descriere: foloseste la transferarea unei convorbiri externe sau interne catre un alt abonat al centralei.

Procedura:- in timpul converstiei se formeaza cifra 5 (se apasa tasta R. sau RECALL pentru telefoanele cu tastatura)

- se asteapta tonul de interior
- se formeaza numarul de interior dorit
- se inchide aparatul, legatura facindu-se automat. Daca se doreste consultarea abonatului inainte de transfer, atunci se asteapta raspunsul acestuia si:
 - daca acesta doreste convorbirea atunci se inchide aparatul.
 - daca acesta nu raspunde sau nu doreste convorbirea atunci se formeaza cifra 5 (R,RECALL)

B) ASTEPTARE

Descriere:introducerea in asteptare a unei convorbiri pentru a desfasura o alta activitate.In acest timp abonatul introdus in asteptare aude un mesaj specific.

Procedura:

- in timpul convorbirii, se formeaza codul de transfer (5, R., RECALL)
- se formeaza 84 si convorbirea este deja introdusa in asteptare.
- se efectueaza un alt apel,la terminarea acestuia se inchide aparatul.
- se primeste apel de la centrala, restabilindu-se legatura introdusa in asteptare.

Daca a fost introdusa in asteptare o convorbire exterioara, din timp in timp veti primi avertizari sonore pentru reamintire,iar dupa un timp preprogramat,apelul va fi orientat la operatoare.

C) RECHEMARE AUTOMATA

Descriere: daca abonatul interior este ocupat si sinteti autorizat, se poate face o rechemare automata a acestuia cind devine liber.

Procedura:

- la primirea tonului de ocupat apasati tasta #
- dupa ce primiti un ton de confirmare inchideti telefonul.

Cind abonatul chemat devine liber, centrala apeleaza ambele aparate realizind legatura in mod automat.

D) INTRUZIUNE

Descriere: daca abonatul interior este ocupat si sinteti autorizat, se poate intra in convorbirea respectiva si efectua anuntul dorit.

Procedura:

- la primirea tonului de ocupat, tastati *

Abonatul intruzionat va primi un ton de avertizare si in momentul urmator sinteti introdus in convorbire.

E) PARCARE

Descriere: daca abonatul interior apelat este ocupat, acesta poate fi avertizat si puteti astepta pina cind devine liber.

Procedura:

- la primirea tonului de ocupat, formati codul 2 si nu inchideti.
- veti primi un mesaj de confirmare a actiunii, iar

abonatul chemat este avertizat sonor pentru a incheia convorbirea in curs. Cind abonatul apelat a inchis, centrala stabileste automat legatura.

F) CONFERINTA

Descriere: mai multi abonati interni si unul exterior pot fi conectati simultan in tele-conferinta.

Procedura:

- abonatul autorizat sa initieze conferinta stabileste prima legatura cu un abonat interior sau exterior.
- cind acesta raspunde, este informat de conferinta
- se formeaza R. (RECALL, TRANSFER, 5)
- se formeaza 83 si urmatorul numar de interior dorit in conferinta.
- cind acesta raspunde, este informat de conferinta si se apasa din nou tasta R si cei trei se vor afla in conferinta.
- pentru a introduce alti abonati in conferinta, se va repeta secventa de taste R+NUMAR INTERIOR+R.

Cind numarul maxim de participanti a fost atins, initiatorul va primi ton de ocupat cind va incerca sa introduca noi membri in conferinta.

G) DIVERSIUNE

Descriere: atunci cind parasiti biroul, se poate programa ca toate apelurile destinate d-voastra sa fie reorientate in biroul in care veti merge.

Procedura de activare:

- formati codul 72
- formati numarul interior unde doriti sa orientati apelurile d-voastra.
- veti primi un cod de confirmare si apoi inchideti aparatul.

Procedura de anulare:

- formati codul 702 si veti primi mesaj de confirmare a anularii.

Important: pe perioada activarii acestei functii,veti putea folosi aparatul pentru alte convorbiri, dar veti avea in loc de ton un mesaj specific.

H) URMARESTE-MA

Descriere: atunci cind sinteti in alt birou, se poate programa de la respectivul aparat sa primiti toate apelurile facute spre aparatul din biroul d-voastra in acel birou.

Procedura activare:

- formati 75 si nr.de interior al aparatului d-voastra
- veti auzi un mesaj de confirmare
- inchideti aparatul

Ca si la procedura anterioara aparatul d-voastra va putea fi folosit dar va avea un ton specific, diferit de tonul normal.

Procedura de dezactivare:

- de la aparatul d-voastra formati 702
- de la aparatul la care au fost orientate apelurile destinate interiorului d-voastra formati 703

In ambele cazuri veti primi mesaje de confirmare.

I) NEDERANJARE

Descriere: se foloseste atunci cind nu doriti sa fiti deranjat.

Procedura activare:

- se formeaza codul 73 si se primeste un cod de confirmare.

Procedura de dezactivare:

- se formeaza codul 702 si se primeste ton de confirmare.

Important: pe toata durata de activare telefonul este ocupat, dar poate fi folosit de d-voastra, avind in loc de ton un mesaj specific.

J) PRELUARE APELURI SOSITE LA ALT APARAT INTERIOR

Descriere: se foloseste atunci cind suna un alt aparat si doriti sa raspundeti d-voastra de la aparatul propriu.

Procedura:

- cind auziti soneria celuiilalt aparat, formati 60 si numarul de interior al aparatului respectiv, preluind astfel convorbirea respectiva.

K) REPETAREA ULTIMULUI NUMAR EXTERIOR FORMAT

Descriere: se foloseste pentru a repeta ultimul numar exterior format.

Procedura: ultimul nr. ext. format este automat pastrat in memoria centralei, pina la formarea unui alt numar nou. Pentru a-l repeta ridicati receptorul si formati codul 63 (fara a mai forma 0 pentru a obtine tonul de oras)

L) FORMARE ABREVIATA GENERALA

Descriere: functia permite utilizarea numerelor exterioare introduse in memoria centralei de catre operatoare printr-o formare prescurtata.

Procedura:

- se formeaza codul 66 si apoi numarul prescurtat echivalent numarului exterior dorit (001-999)

M) FORMARE ABREVIATA INDIVIDUALA

Descriere: functia permite introducerea a 10 numere exterioare in memoria centralei pentru fiecare abonat.

Procedura:

- pentru a introduce un numar in memorie se formeaza 617 apoi numarul prescurtat si numarul exterior dorit.

- pentru formare se tasteaza codul 616 si numarul prescurtat (0-9) echivalent numarului exterior dorit.

N) ALARMA PROGRAMATA

Descriere: se poate programa ora exacta (din 10 in 10 minute) la care soneria aparatului d-voastra va suna.

Procedura: se formeaza 88 apoi ora si zecile de minute (ex.: pt ora 5:20 veti forma 052, pt ora 17:20 veti forma 172)

La ora respectiva aparatul va suna. Cind veti raspunde la apel veti auzi mesajul specific alarmei.

Centrala face trei incercari, din 5 in 5 minute, de anuntare a orei respective

TELEFOANE DIGITALE DELTA DC - UTILIZARE

Aparatele telefonice Delta sunt aparate telefonice digitale, specifice centralei Alcatel 5200 BCN. Toate functiile indeplinite de aparatele telefonice analogice sint valabile si in cazul aparatelor digitale. Diferenta majora dintre un aparat analogic si un aparat digital consta in comoditatea manevrelor si in conceptul de aparat multilinie.

Un aparat multilinie poate fi asimilat cu mai multe aparate telefonice care pot fi utilizate concomitent. Astfel, pe un aparat digital aceste telefoane apar materializate pe tastele programate ca linii proprii. Un aparat digital poate governa atitea convorbiri telefonice cite taste de linie posedea. In acest fel, aparatul telefonic digital nu va fi prezentat drept ocupat unui post apelant decit dupa ce ultima linie proprie va fi ocupata. In restul cazurilor, daca posesorul unui aparat digital se afla in conversatie si

numarul sau este apelat in acelasi timp de un al doilea corespondent, apelul este prezentat pe prima linie de rezerva; odata atentionat sonor si luminos, proprietarul poate consulta al doilea apel prin simpla apasare a tastei respective. Linia proprie poate fi fie o linie de interior, fie un trunchi (linie externa) dedicat unuia sau mai multor aparate deigitale.

Afisajul aparatului: - in stare de repaos, apar afisate data si ora curenta, valabile pentru intreg sistemul.

In functie de starea de apel, conversatie, comanda, pe afisaj apar indicatii suplimentare sau confirmari.

La centrala telefonica digitala 5200 BCN pot fi conectate aparate telefonice digitale Delta. Acestea pot functiona doar cuplate la acest tip de centrala telefonica; acest tip de aparate nu pot functiona in derivatie pe aceeasi linie fizica. Principalele facilitati oferite prin intermediul tastelor programate:

1.MUTE - Foloseste la inhibarea microfoanelor aparatului. Pentru activare se apasa tasta MUTE; LED-ul asociat tastei active se aprinde. Pentru dezactivare se actioneaza din nou tasta; LED-ul se stinge,microfonul se reactiveaza.

Exemplu: Interiorul 1222 se afla in conversatie cu un alt interior sau numar extern. Daca 1222 doreste ca la un moment dat sa nu mai fie auzit de catre interlocutorul sau, apasa tasta **Mute**; LED-ul asociat acestei taste se va aprinde, semnalizind faptul ca functia este activata. Pentru dezactivare, se apasa din nou tasta, ceea ce determina stingerea LED-ului si reluarea convorbirii.

2.MEM - Memorie abreviata de 98 numere externe.

PROGRAMARE: - se apasa tasta **PROG**.

- se apasa tasta **MEM**.

- se introduce codul prescurtat (in intervalul 01-99)

- se introduce nr. extern dorit.(In caz ca se doreste

corectarea numarului se folosesc cele trei taste pentru editare: **HLD** deplasare dreapta, **FWD** deplasare stinga, **LND** sterge caractere la stinga).

- se apasa tasta **PROG**.

Exemplu: Dorim sa programam numarul extern 00.43.01.22277.5371 si acesta sa se regaseasca sub codul 01. Secventa de programare va fi:

1. Se apasa tasta **PROG**

2. Se apasa tasta **MEM**

3. Se introduce codul abreviat, incazul nostru 01.

4. Se introduce numarul 00.43.91.22277.5371

5. Pentru a corecta a 5-a cifra, tastata eronat, se deplaseaza cursorul spre stinga, apasind in mod repetat tasta **HOLD (H)**. Pentru a sterge cifra introdusa gresit, se va apasa tasta **LND (W)** apoi se va introduce corect, 0.

6. Secventa se incheie apasind tasta **PROG**.

UTILIZARE: - se ocupa o linie externa, se apasa tasta **MEM** si apoi codul abreviat al numarului dorit.

Exemplu: Se angajeaza linia externa; dupa auzirea tonului de disc, se apasa tasta **MEM** urmata de codul 01.

Obs. Tastele destinate a fi folosite ca taste de memorie abreviata, ocupa corespunzator locatii de memorie din cele 99 posibile.

3. DIRECTOR - aceasta tasta apare pe aparatul secretarei si apasarea ei are ca efect preluarea tuturor apelurilor care sint adresate directorului. Se revine la starea initiala actionind din nou tasta.

4.SECRETARA -aceasta tasta apare pe aparatul directorului si apasarea ei are ca efect preluarea tuturor apelurilor adresate directorului de la telefonul secretarei. Se revine la starea initiala actionind din nou tasta.

Obs: dupa punerea in functiune.

5.PROG. - tasta pentru programara functiilor aparatului.

6.TRANSF. - tasta pentru transfer. Pentru realizarea transferului unei convorbiri la un alt interior se apasa tasta **TRANSF** apoi se formeaza numarul de interior dorit. Pentru realizarea legaturii, se inchide aparatul. Daca interiorul nu raspunde sau nu doreste convorbirea, apelul initial este preluat din nou, apasid tasta **TRANSF**. Se pot astfel derula doua convorbiri, alternativ.

Exemplu: Abonatul 1222 se afla in convorbire; la un moment dat, doreste sa transfere legatura spre abonatul 1422. Pentru aceasta, apasa tasta **TRANSF** ,asteapta tonul de interior apoi formeaza 1422. In acest timp, corespundentul initial este in mod automat pus in asteptare, ascultind un mesaj vocal specific. Apar trei variante de continuare:

a. Transfer neconditionat: abonatul 1222 inchide aparatul. Corespundentul aude revers apel

b. Transfer cu preanunt: dupa ce 1422 raspunde si este informat ca este solicitat de tert, 1222 inchide si se stabileste legatura intre corespundent si 1422.

c. Convorbire alternativa: dupa ce 1422 a raspuns, 1222 doreste sa revina la primul corespundent; pentru acesta , 1222 apasa din nou **TRANSF** . Apasarea repetata a tastei de transfer se poate deci utiliza pentru consultarea alternativa a celor doi corespundenti.

7.LIMBA Limba in care apar mesajele pe ecranul aparatului este selectabila individual

- se apasa tasta **PROG**, apoi tasta **1**.

Se tasteaza apoi: **1** pentru limba engleza, **2** pentru limba germana, **3** pentru limba romana.

8.SONERIE. Tonalitatea soneriei este selectabila, in functie de tipul apelului

- Se apasa tasta **PROG** si apoi tasta **2**.

Se alege natura apelului:

0-apel din interior

1-apel din exterior

2- apel transfer

3- apel de grup

Se alege cadenta dorita:

00-05=volum redus
06-11=volum mare
12 =valoare implicita

Se finalizeaza programarea apasind tasta **PROG**.

9.ALARMA - Se poate programa telefonul sa sune la o ora exacta (in incremente de 10 minute).

Programarea: se apasa tasta **PROG**, apoi cifra **3**. Se introduce ora exacta, apoi zecile de minute. Se apasa tasta **PROG**.

La ora respectiva, aparatul va suna pe linia interna. La ridicarea receptorului se va auzi o tonalitate specifica.

10. * - Tasta intruziune (intrare peste ocupat).

Unele aparate pot fi autorizate sa intervina peste o convorbire in derulare, in cazul in care au un anunt urgent. Daca interiorul apelat este ocupat, apasind tasta * dupa un semnal prealabil de avertizare auzit de toti cei trei participanti, se poate face anuntul dorit.

11. # - Tasta reapel automat.

Daca sunati la un interior si acesta este ocupat, puteti face reapel automat. Pentru aceasta apasati tasta #. Veti primi tonul de confirmare, apoi inchideti. Cind abonatul chemat va fi liber, centrala va apela automat pe cei doi abonati.

12.RES (T) - Tasta de reset,sau initializarea aparatului.

Se apasa in caz de manevra gresita sau pentru aducerea aparatului in stare de repaus.

13.HOLD (H)- Foloseste la introducerea convorbirilor in asteptare.

Dupa actionarea acestei taste interlocutorul aude un mesaj specific; se poate initia o noua convorbire telefonica sau reveni la primul corespondent prin simpla actionare a tastei (linie interna sau externa) al carui LED clipeste.

Exemplu: In timpul convorbirii un abonat doreste sa plaseze corespondentul in asteptare. Pentru aceasta apasa o data tasta **HOLD** . Corespondentul va auzi un mesaj vocal. Se revine la convorbirea initiala, apasind tasta liniei pe care aceasta a fost stabilita, semnalizata prin clipirea LED-ului asociat.

Daca se doreste ca un alt membru al grupului sa preia aceasta convorbire, sa apasa de doua ori **HOLD**

* Secretara 1221 primeste un apel din exterior, pe care il plaseaza in asteptare printr-o singura apasare pe tasta **HOLD**. In continuare, doar ea va fi in masura sa reia legatura.

* Daca 1221 plaseaza corespondentul in asteptare prin dubla apasare a tastei **HOLD**, ea poate anunta telefonic pe 1222, pe aparatul caruia apare linia plasata in asteptare, urmind ca 1222 sa preia legatura prin apasarea tastei de linie.

14.FDW (U) - Redirijarea apelurilor de la aparatul propriu la un alt interior.

A. Apelurile destinate propriului aparat pot fi redirijate spre un alt interior din cadrul grupului de aparate DELTA (maxim 16), caruia initiatorul in apartine.

PROGRAMARE: Se apasa tasta **PROG**, apoi tasta **FDW**.

Se apasa linia de interior principala, apoi se introduce numarul de interior unde doriti sa se directioneze apelurile d-voastra. Se incheie cu tasta **PROG**.

UTILIZARE: Se apasa tasta **FWD**, apoi linia de interior principala a aparatului. Pe toata durata activarii functiei de redirectare veti primi un ton specific in locul tonului normal de interior. Pentru dezactivare, se apasa tasta **FDW** si linia de interior principala.

B. Aceeasi functie de redirijare a apelurilor destinate propriului aparat este valabila si pentru aparate care nu apartin grupului de aparate DELTA.

PROGRAMARE: Se apasa tasta **PROG**, apoi tasta **FDW** de doua ori.

Se apasa linia de interior principala, apoi se introduce numarul de interior unde doriti sa se directioneze apelurile d-voastra. Se incheie cu tasta **PROG**.

UTILIZARE: Se apasa tasta **FWD** de doua ori, apoi linia de interior principala a aparatului. Pe toata durata activarii functiei de redirectare veti primi un ton specific in locul tonului normal de interior. Pentru dezactivare, se apasa tasta **FDW** de doua ori si linia de interior principala.

15.LND (W) - Ultimul numar exterior format.

Dupa obtinerea tonului de oras, puteti repeta ultimul numar extern, apasind tasta **LND**.

16.XXXXXX - Tasta cu numar exterior indica o linie de oras. Pentru obtinerea tonului de oras, se apasa tasta (daca este libera LED-ul este stins).

17.APEL DIR. - taste de apelare directa a interioarelor din cadrul grupului.

18.INTCOM -tasta intercomunicatie

Daca urmare unui apel direct, postul apelat nu raspunde, apasind tasta **INTCOM** se activeaza difuzorul, putindu-se difuza un anunt.

19.LINE x - linii interne ale aparatului

20.Tastele neprogramate - Pot fi programate numerele interioare cel mai des utilizate.

Programare: apasati tasta **PROG**, apasati tasta functionala dorita si introduceti interiorul dorit, apoi tasta **PROG**. Pentru utilizare, se va apasa tasta triunghiulara rosie apoi tasta cu numarul dorit.

21.Tasta triunghiulara rosie - are acelasi efect ca furca aparatului.

22. Potentiometrul din dreapta - jos foloseste la reglarea volumului auditei.

23. ANUNT- Apasand tasta aceasta (cu receptorul in furca) veti face un anunt in toate difuzoarele telefoanelor Delta din grupul dumneavoastra, care sunt libere in acel moment.

24. LOCK - Apasand aceasta tasta telefonul dumneavoastra nu va mai avea acces la oras. Se revine la starea initiala, apasand inca odata tasta Lock si tastand parola programata.

PROGRAMAREA PAROLEI :

- se apasa tasta **PROG**
- se apasa tasta **Lock**

- se tasteaza vechea parola
- se tasteaza noua parola
- se apasa tasta PROG

CODURI PENTRU FUNCTIILE TELEFOANELOR CUPLATE LA CENTRALA TELEFONICA ALCATEL 5200 BCN

COD	FUNCTIE
5	TRANSFER PENTRU APARATELE CU DISC
Recall	TRANSFER PENTRU APARATELE CU TASTATURA
60	PRELUARE APELURI VENITE LA ALT APARAT.
63	REPETAREA ULTIMULUI NUMAR FORMAT.
66	FORMARE ABREVIATA GENERALA
616	FORMARE ABREVIATA INDIVIDUALA
617	PROGRAMARE NUMERE IN MEMORIA INDIVIDUALA
72	DIVERSIUNE (orientarea apelurilor de la aparatul propriu spre un alt interior)
73	NEDERANJARE
702	ANULARE DIVERSIUNE SI NEDERANJARE
703	ANULARE DIVERSIUNI ORIENTATE SPRE APARATUL PROPRIU
75	URMARESTE-MA
83	CONFERINTA
84	ASTEPTARE introducerea in asteptare a unei convorbiri
3	RECHEMARE AUTOMATA A UNUI ABONAT OCUPAT
1	INTRUZIUNE (intrare peste ocupat)

Alcatel 5200 BCN RESET TYPE 2

If after that time (5 minutes) the system still does not respond, proceed to make a RESET TYPE 2, keep in mind that this type of RESET clears the RAM, so that the switch configuration is lost, for this reason it should be ready the last Backup ADMIN07 and programming switch for use once the system is restored.

To apply a RESET TYPE 2 should follow the following sequence:

Press the reset button on the controller card, red button. Immediately after pressing the white button on the controller card. The card begins a regressive sequence (indicated in eight segments) when you pass 2 must again press the white button. At this point the load switch basic programming stored in their EPROMS.

ETICHETE ALCATEL DELTA



