



www.altel.ro

Telefonul digital Alcatel 4001


Telefonul A4001 are trei zone distincte:

1. Tastele functionale:

Sunt cinci taste care fac posibil accesul la cele mai utilizate functii :



: pentru activarea si dezactivarea difuzorului



+ : pentru marirea nivelului de auditie al difuzorului



-- : pentru micsorarea nivelului de auditie al difuzorului

Σ

: tasta folosita pentru anunturi generale

#

: repeta ultimul numar format

2. Taste programabile:

Acest telefon are trei taste programabile de catre instalatorul de sistem sau de catre utilizatorul telefonului.

Tastele sunt totusi de obicei preprogramate cu urmatoarele functiuni:

Forward : pentru activarea sau dezactivarea diversiunii imediate

Call back : pentru a reapela automat un interior ocupat imediat ce acesta devine liber

Mail : pentru a lasa o cerere de apel unui interior sau pentru a raspunde la o astfel de cerere.

3. Ledurile:

Trei led-uri sunt asociate cu tastele ` Mail ` , ` Forward ` si
`  ` .

Led stins  : functie inactiva

Led aprins  : functie activa

Led clipind  : functie necesitand interventia utilizatorului

Nota: Toate functiile programate pe aceste butoane sunt deasemenea accesibile prin coduri.

Codurile sunt apelabile de la tastatura numerica a telefonului. In urma formarii unui astfel de cod se va obtine un ton special de acceptare sau de refuzare a serviciului respectiv.

Functiile principale

FUNCTIE	EXPLICATIE	OPERATIE(cu RECEPTORUL RIDICAT)
<i>Tu initiezi o convorbire</i>		
Apel extern	Con vorbire cu numar extern	<input type="checkbox"/> 0 + Numar extern
Apel intern	Con vorbire cu o extensie sau un grup de extensii tastind numarul dorit	Numar
Apel direct	Con vorbire externa/interna prin apasare tasta programata	<input type="checkbox"/> Tasta programata
Memorie individuala	Con vorbire folosind agenda individuala (max. 10 nr.)	<input type="checkbox"/> IndRep + <input type="checkbox"/> 0 la 9
Memorie comuna	Con vorbire folosind agenda comuna	Cod
Anunt general	Anunt prin LS a unui grup de extensii	Cod
Reapelarea ultimului nr. format	Reapelarea ultimului nr. format	<input type="checkbox"/> Redial
Salveaza numarul	Salvarea temporara a ultimului nr. extern format	<i>Apel ext.</i> + <input type="checkbox"/> TmpRep
Salveaza si reformeaza	Reapelarea ultimului nr. salvat	<input type="checkbox"/> IndRep: salveaza nr. si formeaza
Semnalizare DTMF	Transmiterea de semnale DTMF	<i>Apel ext.</i> <input type="checkbox"/> □MF: semnalizare DTMF
Consultare	Conversatie cu al II-lea corespondent Revenir la primul corespondent	<i>Conversatie</i> al II-a apel: idem apel Inchide telefonul
Alternare	Comutare intre doua apeluri angajate	Cod
Conferinta	Conversatie intre 3 corespondenti Reintoarcere la prima convorbire inainte de conferita	<input checked="" type="checkbox"/> Confer. Confer. <input checked="" type="checkbox"/>
Transfer	Con vorbire transferata altei extensii	Formati extensia si inchideti Telefonul.

Call back (rechemare automata)	Call back pe o extensie ocupata Call back pe un grup de trk. ocupat	<i>Nr. int+</i> Booking <i>Cod trk+</i> Booking
Intruziune pe ocupat	Intruziune peste extensie ocupata Revenire in asteptare cind extensia este ocupata	<i>Nr. int +</i> Intrusion on busy <i>Intrusion on busy</i> Intrusion on busy
Intruziune pe abonat liber	Intruziune peste extensie libera	<i>Nr.int +</i> Forced: Intercom intrusion on free
Cerere call back	Cerere de apel de la un abonat liber sau ocupat	<i>Nr.int+</i> Posta Call back or cerere
<i>Daca sunati</i>		
Receptionind un apel	Apel de la un corespondent extern	<i>Suna</i> Tasta resursa care semnalizeaza apelul
Reamintire hold (asteptare)	Apel de reamintire a corespondentului pus in asteptare	<i>Hold</i> Tasta pe care a venit apelul
Consultare apel in asteptare	Consultare apel in asteptare	<i>Conversatie + Cod</i>
<i>Cind sunti absent</i>		
Diversiune imediata	Diversiune catre un corespondent intern sau extern	Diversiune + Numar
Diversiune pe ocupat	Diversiune la o alta extensie daca extensia D-voastră este ocupata	Diversiune + Numar
Urmareste-ma	Activarea diversiunii de la statia destinatie	<i>Cod + nr. interior</i>
Diversiune la paging	Diversiune la paging	Pagin
Anulare diversiune	Anulare diversiune	Diversiune
Raspuns la Call back	Raspuns la Call back	Posta sau Cerere Call back
Diversiune selectiva	Diversiune in functie de chemator	SelFwd
Diversiune de grup	Diversionare a unui grup de abonati	group Immed Numar
<i>Cind raspundeti in locul altui abonat</i>		

Call pick-up: individual	Individual pick-up	<i>Suna</i> <input type="checkbox"/> IndPic Numar
Call pick-up: grup	Grup pick-up	<i>Suna</i> <input type="checkbox"/> GrpPic: Grup pick-up
Serviciu de noapte nealocat	General pick-up	<i>Suna</i> <input type="checkbox"/> GenBel: Serviciu de noapte nealocat
<i>Facilitati telefonice</i>		
Restrictionarea identificarii apelului	Daca vrei sa-ti anulezi identitatea apelului	<input type="checkbox"/> CLIR
Nu deranjati	Extensie momentan inaccesibila	<input type="checkbox"/> DND
	Anulare	<i>DND</i> <input checked="" type="checkbox"/> Diversiune
Blocare/Deblocare	Blocarea extensiei	<input type="checkbox"/> Inchis Cod <input type="checkbox"/> 1
	Deblocarea extensiei	<input type="checkbox"/> Deschis Cod <input type="checkbox"/> 2
Apel parcat	Parcarea apelului la o alta extensie	<input type="checkbox"/> Parcare
Extragere apel parcat	Extragerea apelului parcat	<input type="checkbox"/> Parcare Numarul extensie unde apelul a fost parcat
Deconectare hunting grup	Parasirea temporara a hunting grupului	<input type="checkbox"/> Disc
Conectare hunting grup	Reintrare in hunting grup	<input type="checkbox"/> Anularea diversiunii generale

Legenda operatiilor:

<i>Text</i>	Situatie inaintea operatiei
...	Situatie dupa operatie
X	Tasta
<input type="checkbox"/>	Buton asociat cu un icon (tasta programata)
	Tasta fix preprogramata

Plan de numerotatie

FUNCTIONE	COD
Grup de trk principal	

Apel la operator	
Numere de interior	
Grupuri secundare de trunchiuri	
Hunting grup	Ciclic
	Secvential
	Paralel
Prefix meet me paging	
Raspuns apel paging	
Protectie la intruziune	
Cerere call back	
Rezervat pt. Voice mail	
Blocare/deblocare telefon	
Cod programare	
Repeta ultimul nr. format	
Anulare diversiune	
Diversiune imediata	
Diversiune pe extensie ocupata	
DND (Nu deranjati)	
Diversiune la paging	
Diversiune de grup	
Deconectare din grupul de hunting	
Activare "urmareste-ma"	
Anulare "urmareste-ma"	
Anulare cerere call back	
Extragere apelului din parcare	
Pick-up individual	
Pick-up de grup	
Raspuns la soneria generala	
Grupuri de anunt general	
Agenda comuna	

<i>Facilitati aplicabile in timpul convorbirii</i>	
Alternare	
Anulare consultare	
Conferinta	
Intruziune pe ocupat	
Cerere call back	
Consultare apeluri in asteptare	
Parcare	
Semnalizare DTMF	

Programare

Este posibil sa va programati singur cteva facilitati: agenda individuala de numere si butoanele programabile

Pentru a avea acces la programare folositi una din cele doua metode dupa ce ati ridicat receptorul din furca:

- Apastai tasta ` Prog `
- Formati codul de programare .

Aveti acces la urmatoarele functiuni apasind tasta 1, 2, 3 sau 4:

1. programare taste
2. agenda individuala
3. parola personala
4. nivelul si tonalitatea soneriei
5. testul aparatului
6. nivelul amplificarii auditiei
7. tipul apelurilor diversionate

1. Programare taste

Utilizatorul isi poate programa tastele programabile astfel: Apasa “1” apoi tasta care urmeaza a fi programata , apasa `  -- ` pentru a anula programarea existenta pe tasta aleasa, tasteaza codul de lista apoi codul functiei dorite din lista

List 1 – Apel (cod de lista “1”)

1. – cerere call back
2. – anulare cerere call back
3. – intrare peste ocupat
4. – protectie la intrare peste ocupat
5. – paging cu prefix
6. – paging cu sufix
7. – Restrictie identificare extensie

Lista 2 – (cod de lista “2”)

1. – repeta ultimul nr. format
2. – salveaza numarul si reformeaza
3. – apel direct intern sau extern*
4. – acces la memoria individuala
5. – Macrocomenzi: apel intern + intercomunicare
 intruziune pe abonat liber *
6. – Macrocomenzi: apel extern + business
 account cod + valoarea business account cod
 *

7. – Macrocomenzi: apel PABX principal + pauza + nr. de transmis *

List 3 – Raspuns

1. – pick-up individual *
2. – pick-up grup
3. – serviciu de noapte nealocat
4. – monitorizare generala
5. – raspuns in mod intercom.
6. – nu este folosit
7. – raspuns la paging
8. – raspuns la paging general

List 4 – Diversiune

1. Diversiuni individuale
 1. – diversiune imediata
 2. – diversiune la ocupat
 3. – diversiun DND (Nu deranjati)
2. Diversiuni de grup
 1. – diversiune de grup imediata
 2. – deconectare grup
3. Anularea oricarei diversiuni
4. Tastele diversiunii + LEDurile
 1. – diversiune imediata
 2. – M Busy: diversiune la ocupat
 3. – GrpDiv: diversiune de grup
5. SelFwd Diversiune selectiva

List 5 – Optiuni

1. – acces la posta vocala *
2. – nu este folosit
3. – nu este folosit
4. – nu este folosit
5. – tasta + LEDul pt. cerere call back
6. – cerere call back (fara LED)
7. – programare schimbari
8. – memorarea unui numar *
9. – Blocare / deblocare

List 6 – Comunicare

1. – semnal DTMF end to end *
2. – conferinta
3. – apel PABX principal
4. – business account cod *
5. – intruziune intercom. la extensii libere
6. – parcare apel
7. – loudspeaker on / off
8. – cresterea volumului loudspeaker
9. – scaderea volumului loudspeaker
- #. – anulare apel

* functii cu parametrii optionali sau obligatorii. Press  --  pentru a anula parametrii actuali. Introduceti noi parametrii si validati prin punerea receptorului in furca.

2. Agenda individuala

Fiecare telefon 4001 poate avea o agenda de maxim 10 numere.

Apasati tasta ` 2 `, apoi formati un numar aflat intre 0 and 9. Formatii numarul dorit sa fie in agenda individuala (` 0 ` este inclus daca este apel extern).

Pentru a anula cifrele introduse: apasati xxx.

Pentru a insera o pauza daca numarul este al unui apel extern: apasati *Transfer*.

Puneti receptorul in furca pentru a valida numarul programat.

3. Parola personala

Apasati tasta ` 3 `, apoi tasta ` 2 `. Daca vreti sa schimbati parola introduceti parola actuala apoi pe cea noua. Apasind `  -- ` se anuleaza parola introdusa. Puneti receptorul in furca pentru validare.

4. Melodia apelului

Felul in care suna telefonul poate fi ales dintre 8 melodii si pentru fiecare in parte exista 7 nivele de sunet.

Apasati tasta ` 4 ` . Apasati succesiv ` 1 ` pentru a asculta cele 8 melodii. Melodia aleasa va fi ultima ascultata. Apasati repetat ` 2 ` pentru a schimba nivelul de sunet in mod ciclic. Puneti receptorul in furca pentru a valida alegerea.

5. Amplificare auditie in receptor

Daca utilizatorul are probleme auditive, acesta poate amplifica nivelul auditiei in receptorul telefonului.

Amplificarea auditiei in receptor: Apasati tasta ` 5 `. Apasati apoi tasta ` 2 ` sau ` 1 ` pentru a activa sau a dezactiva amplificarea auditiei in receptor. Puneti receptorul in furca pentru validarea optiunii.

6. Test telefon

Testul telefonului poate verifica functionarea corecta a LEDurilor si a firelor audio.

Apasati tasta ` 6 `: toate LEDurile sunt aprinse.

Apasati tasta ` # `: sistemul va genera ton.

7. Selectarea tipului apelurilor de diversionat

Utilizatorul poate alege tipul apelurilor care doreste sa fie diversionate cind el / ea activeaza diversiunea la telefonul lui / ei.

Apasarea tastei ` 9 ` apoi formarea numarului corespunzator urmatoarelor optiuni:

1. – selectarea tuturor apelurilor (externe si interne)
2. – selectarea apelurilor externe
3. – selectarea apeluriilor interne

Puneti receptorul in furca pentru a valida.

3AC 21040DJAA issue 01