



www.altel.ro

Telefonul digital Alcatel 4012

Telefonul A4012 are 5 zone distincte:

1. Tastele functionale fixe:

Acstea taste care dau posibilitatea accesului la cele mai utilizate functii :

Mail	: pt. a accesa textul posteii vocale si agenda telefonica
IndRep	: pt. a utiliza agenda telefonica individuala
Redial	: pt. retransmiterea ultimului nr. format
ISDN	: pt. a accesa facilitatile ISDN
Transfer	: pt. a redirectiona o convorbire la un alt corespondent



: pentru activarea si dezactivarea difuzorului



: pentru marirea nivelului de auditie al difuzorului



: pentru micsorarea nivelului de auditie al difuzorului

Hands-free : daca se vrea sa nu se foloseasca receptorul

Mute/Auto-answer : Mute = izolarea ta de corespondent

: Auto-answer = a comunica fara ridicarea receptorului

2. Pictograme

Un ghid vizual compus din pictograme este asociat fiecarei taste programate.

Aceste pictograme va ofera urmatoarele informatii.

- despre comunicare



- apel in derulare



- convorbire in derulare



sau - convorbirea este in hold

- despre caracteristici



- activat



- necesita interventia utilizatorului



- extensie sau linie ocupata

- segment stins
- segment intermitent
- segment stins

Observatie: Toate functiile programate pe aceste butoane sint deasemenea accesibile prin coduri.

Codurile sint apelabile de la tastatura numerica a telefonului. In urma formarii unui astfel de cod se va obtine un ton special de acceptare sau de refuzare a serviciului respectiv.

Codurile mentionate in acest ghid de utilizare sint coduri implice ale PABX-ului. Acestea pot fi modificate, ceea ce inseamna ca trebuie sa modificam in consecinta si acest ghid (pag. XX).

3. Tastele ` Info ` si ` Release `

i (info) : pt. a programa facilitatile extensiei tale si de a-i afla identitatea
 >< (release) : pt. finalizarea programarii sau inchiderea convorbirii

4. Taste programabile:

Acest telefon are 10 taste programabile de catre instalatorul de sistem sau de catre utilizatorul telefonului. Acestea dau posibilitatea de a:

- folosi o linie interna sau externa.
- apela direct un interior sau un nr. extern.
- accesa o functie.

Doua taste sint totusi de obicei preprogramate cu urmatoarele functiuni:

Next Screen : afisarea informatiilor prezente in celalalt ecran
 Forward : pentru activarea sau dezactivarea diversiunii immediate a apelurilor catre alta extensie.

5. Afisajul ecranului

Telefonul Alcatel 4012 are afisajul format din 20 de caractere. Acesta suplineste cu informatii despre starea extensiei tale sau a extensiei cu care esti in conversatie, ghidindu-te in a accesa cu siguranta functiile dorite si informindu-te asupra conversatiei in desfasurare.

In stare de pauza, acest afisaj va indica timpul si data prezenta. Fiind in conversatie, aceasta facilitate este accesibila trecind in ecranul urmator prin apasarea tastei programate ` Next Screen `.

Functiile principale

FUNCTIE	EXPLICATIE	OPERATIE (CU RECEPTORUL RIDICAT)
<i>Tu initiezi o convorbire</i>		
Apel extern	Con vorbire cu numar extern	<input type="checkbox"/> 0 sau <input type="checkbox"/> Resurse + Nr. extern
Apel intern	Con vorbire cu o extensie sau un grup de extensii tastind numarul dorit	<input type="checkbox"/> Resurse + Nr. intern
Apel direct	Con vorbire externa/interna prin apasare tasta programata	<input type="checkbox"/> Tasta programata
Apelare ISDN	Accesarea retelei ISDN si a facilitatilor	<input checked="" type="checkbox"/> ISDN + Nr. ISDN
Subadresa ISDN	Sufixul nr. unui corespondent ISDN	<input checked="" type="checkbox"/> ISDN <input type="checkbox"/> Adresa
Memorie individuala	Con vorbire folosind agenda individuala (max. 10 nr.)	<input type="checkbox"/> IndRep + <input type="checkbox"/> 0 la 9
Memorie comuna	Con vorbire folosind agenda comuna	Cod

Anunt general	Anunt prin LS a unui grup de extensii	Nr.intern	Cod
Reapelarea ultimului nr. format	Reapelarea ultimului nr. format	 Redial	
Salveaza numarul	Salvarea temporara a ultimului nr. extern format	<i>Apel ext.</i> + <input type="text"/> TmpRep	
Salveaza si reformeaza	Reapelarea ultimului nr. salvat	 IndRep <input type="text"/> TmpRep	
Semnalizare DTMF	Transmiterea de semnale DTMF	<i>Apel ext.</i> <input type="text"/> □MF: <input type="text"/> Nr.	
Consultare	Conversatie cu al II-lea corespondent	<i>Conversatie</i> al II-a apel: idem apel	
	Revenir la primul corespondent	Angajare >< <input type="text"/> Resursa	
Alternare	Comutare intre doua apeluri angajate	Angajare <input type="text"/> Resursa	
Conferinta	Conversatie intre 3 corespondenti	Angajare Confer.	
	Reintoarcere la prima convorbire inainte de conferita	Confer. ■ Conf.	
Transfer	Converbire transferata altei extensii	Angajare Transfer	
Call back (rechemare automata)	Call back pe o extensie ocupata	<i>Nr. int</i> + <input type="text"/> □ Booking	
	Call back pe un grup de trk. ocupat	<i>Nr.ext.</i> + <input type="text"/> □ Booking	
	Anulare call back	<i>Autom. call back</i> <input type="text"/> ■ Booking	
Intruziune pe ocupat	Intruziune peste extensie ocupata	<i>Nr. int</i> + <input type="text"/> Intrusion on busy	
	Revenir in asteptare cind extensia este ocupata	<i>Intrusion on busy</i> <input type="text"/> Intrusion on busy	
Intruziune pe abonat liber	Intruziune peste extensie libera	<i>Nr.int</i> + <input type="text"/> Forced: Intercom intrusion on free	
Cerere call back	Cerere de apel de la un abonat liber sau ocupat	<i>Nr.int</i> + Posta	
Apelare pager cu prefix	Apelarea unui coresp. intrern pe pager	<input type="text"/> Pgfix <input type="text"/> Nr. pager	
Apelare pager cu sufix	Apelarea unui coresp. intrern pe pager	<i>Suna</i> <input type="text"/> Pgsfix	
<i>Daca sunati sinteti sunat</i>			
Receptionind un apel	Apel de la un corespondent extern	<i>Suna</i> <input type="text"/> Tasta resursa care semnalizeaza apelul	

Reamintire hold (asteptare)	Apel de reamintire a corespondentului pus in asteptare	<i>Hold</i> <input type="checkbox"/> <i>Tasta pe care a venit apelul</i>
Consultare apel in asteptare	Consultare apel in asteptare	<i>Conversatie</i> <input type="checkbox"/> Resursa
<i>Cind sunteți absent</i>		
Diversiune imediata	Diversiune catre un coresp. intern sau extern	 Diversiune + Numar
Diversiune pe ocupat	Diversiune la o alta extensie daca extensia ta este ocupata	<input type="checkbox"/> Busy + Numar
Mesaj de absenta	Text posta vocala	<input type="checkbox"/> Text
Urmareste-ma	Activarea diversiunii de la statia destinatie	Cod + nr. interior
Diversiune la paging	Diversiune la paging	<input type="checkbox"/> Pagin
Anulare diversiune	Anulare diversiune	 Diversiune
Consultare mesaje	Citirea mesajelor scrise pe extensia ta	 Mail
Diversiune selectiva	Diversiune in functie de chemator	<input type="checkbox"/> SelFwd
Diversiune de grup	Diversionare a unui grup de abonati	<input type="checkbox"/> Group Immed Numar
Raspuns text	Trimiterea unui mesaj scris apelantilor tai	<input type="checkbox"/> Text
<i>Cind raspundeti in locul altui abonat</i>		
Call pick-up: individual	Individual pick-up	<i>Suna</i> <input type="checkbox"/> IndPic Numar
Call pick-up: grup	Grup pick-up	<i>Suna</i> <input type="checkbox"/> GrpPic: Grup pick-up
Serviciu de noapte nealocat	General pick-up	<i>Suna</i> <input type="checkbox"/> GenBel: Serviciu de noapte nealocat
<i>Facilitati telefonice</i>		
Conversatie in hold	Plasarea unui coresp. in hold	<i>Conversatie</i> <input type="checkbox"/> Hold
	Preluarea coresp. din hold	<i>Hold</i> <input type="checkbox"/> Tasta acces coresp.
CLIR = Restrictionarea identificarii apelului	Daca vrei sa-ti anulezi identitatea apelului	<input type="checkbox"/> CLIR
Reamintirea intilnirii	Oprirea soneriei	<i>Suna</i> <input type="checkbox"/> ><
Nu deranjati	Extensie momentan inaccesibila	<input type="checkbox"/> DND

	Anulare	DND		Diversiune
Blocare/Deblocare	Blocarea extensiei	<input type="checkbox"/>	Inchis	Cod <input type="text" value="1"/>
	Deblocarea extensiei	<input type="checkbox"/>	Deschis	Cod <input type="text" value="2"/>
Apel parcat	Parcarea apelului la o alta extensie	<input type="checkbox"/>	Parcare	
Extragere apel parcat	Extragerea apelului parcat	<input type="checkbox"/>	Parcare	Numarul extensie unde apelul a fost parcat
Deconectare hunting grup	Parasirea temporara a hunting grupului	<input type="checkbox"/>	Disc	
Conectare hunting grup	Reintrare in hunting grup	<input type="checkbox"/>	Anularea diversiunii generale	
Text posta	Trimitera unui mesaj scris la o extensie		Mail	

Legenda operatiilor:

<i>Text</i>	Situatie inaintea operatiei
...	Situatie dupa operatie
X	Tasta
<input type="checkbox"/>	Buton asociat cu un icon (tasta programata)
	Tasta fix preprogramata

Plan de numerotatie

FUNCTIE		COD
Grup de trk principal		
Apel la operator		
Numere de interior		
Grupuri secundare de trunchiuri		
Hunting grup	Ciclic	
	Secvential	
	Paralel	

Prefix meet me paging	
Raspuns apel paging	
Protectie la intruziune	
Cerere call back	
Rezervat pt. Voice mail	
Blocare/deblocare telefon	
Cod programare	
Repeta ultimul nr. format	
Anulare diversiune	
Diversiune imediata	
Diversiune pe extensie ocupata	
DND (Nu deranjati)	
Diversiune la paging	
Diversiune de grup	
Deconectare din grupul de hunting	
Activare "urmareste-ma"	
Anulare "urmareste-ma"	
Anulare cerere call back	
Extragere apelului din parcare	
Pick-up individual	
Pick-up de grup	
Raspuns la soneria generala	
Grupuri de anunt general	
Agenda comună	
<i>Facilitati aplicabile in timpul convorbirii</i>	
Alternare	
Anulare consultare	
Conferinta	
Intruziune pe ocupat	
Cerere call back	

Consultare apeluri in asteptare	
Parcare	
Semnalizare DTMF	

Programare

Este posibil sa va programati singur cteva facilitati in functie de cerintele zilnice: agenda individuala de numere si butoanele programabile

Pentru a avea acces la programare apasati tasta ` **i** ` si apoi tasta ` **1** `.

Aveti acces la urmatoarele functiuni:

1. programare taste
2. agenda individuala
3. parola personala si identitatea
4. melodia soneriei
5. nivelul amplific. audio a receptorului sau a castii
6. reamintirea intilnirilor
7. testul aparatului
8. selectarea limbii, contrastul LCD, afisarea numelui coresp.
9. tipul apelurilor de diversionat
0. selectarea diversiunii

1. Programare taste

Utilizatorul isi poate programa tastele programabile astfel: Apasa “1” apoi tasta care urmeaza a fi programata. Programarea anterioara a tastei poate fi stearsa prin apasarea Mute/Auto-answer. Validarea alegerii tale se face prin apasarea tastei `  ` . Selectarea functiei dorite prin formarea nr. corespunzatoare listelor de mai jos urmate de numarul functiei respective. Validarea alegerii tale se face prin apasarea tastei `  ` . Folositi butoanele `  + ` si `  -- ` pentru a afisa liste de mai jos.

List 1 – Apel

1. – □ Cback : cerere call back
2. – ■ Cback : anulare cerere call back
3. – □ Intru : intrare peste ocupat
4. – Procom : protectie la intrare peste ocupat
5. – Pgpfix : paging cu prefix
6. – Pgsfix : paging cu sufix
7. – CLIR : Restrictie identificare extensie
8. – BMdial : oscilare a modului de blocare a formarii
9. – SubAdd : adaugarea unei subadrese la nr. format

Lista 2 – AbbNum

1. – Redial : repeta ultimul nr. format
2. – TmpRep : salveaza numarul si reformeaza
3. – Call : apel direct intern sau extern*
4. – PerSpD : acces la memoria individuala
5. – Macro1 : apel intern + intercomunicare

intruziune pe abonat liber *

6. – Macro2 : apel extern + business
account cod + valoarea business account cod *
7. – Macro3 : apel PABX principal + pauza + nr. de transmis *

List 3 – Raspuns

1. – IndPic : pick-up individual *
2. – GrpPic : pick-up grup
3. – GenBel : serviciu de noapte nealocat
4. – GenMon : monitorizare generala
5. – AutAns : raspuns in mod intercom.
6. – Ring : supervizarea apelurilor care suna
7. – Pgasel : raspuns la paging
8. – Pgagen : raspuns la paging general

List 4 – Diversiune

1. IndFwd = Diversiuni individuale
 1. – Immed | : diversiune imediata
 2. – Busy | : diversiune la ocupat
 3. – DND : diversiun DND (Nu deranjati)
 4. – Text | : raspuns mesaj text
 5. – Page | : diversiune la paging
2. GrpFwd = Diversiuni de grup
 1. – Immed | : diversiune de grup imediata
 2. – Disc : deconectare grup
3. DelAll = Anularea oricarei diversiuni
4. MstFwd = Tastele diversiunii + LEDurile

1. – M Immd : diversiune imediata
 2. – M Busy : diversiune la ocupat
 3. – GrpDiv : diversiune de grup
5. SelFwd = Diversiune selectiva

List 5 – Optiuni

1. – VMail : acces la posta vocala *
2. – Nrmode : modul normal sau restrictiv (serv. de noapte)
3. – Reserv : rezervarea unei linii dintr-un grup de Tk.
4. – Scrn | : trecerea la celalalt ecran
5. – MsgLed : tasta + LEDul pt. acces mesagerie
6. – Mail : acces mesagerie (fara LED)
7. – Config : programare schimbari
8. – Digits : memorarea unui numar *
9. – Lock : blocare / deblocare

List 6 – Comunicare

1. – □MF : semnal DTMF end to end *
2. – □Conf : conferinta activare/dezactivare
3. – □PBX : apel PABX principal
4. – Accoun : business account cod *
5. – Forced : intruziune intercom. la extensii libere
6. – Park : parcare apel

* functii cu parametrii optionali sau obligatorii. Introduceti parametrii dupa ce a-ti validat functia . Apasati **Mute** pentru a anula parametrii. Apasati tasta

``  `` de doua ori pentru a valida programarea si reveniti la lista anterioara.
Pentru a modifica parametrii apasati `` 8 `` in lista menu.

2. Agenda individuala

Fiecare telefon 4012 poate avea o agenda de maxim 10 numere.

Apasati tasta `` 2 ``, apoi formati un numar aflat intre 0 and 9. Formatii numarul dorit sa fie in agenda individuala (`` 0 `` este inclus daca este apel extern).

Pentru a anula cifrele introduse: apasati **Mute**.

Pentru a insera o pauza daca numarul este al unui apel extern: apasati **Transfer**.

Pentru a misca cursorul in stanga: apasati ``  --- ``.

Pentru a misca cursorul in dreapta: apasati ``  + ``.

Pentru a valida alegerea facuta si revenirea la menuul principal: apasati ``  ``.

3. Parola personala

Apasati tasta `` 3 ``, apoi formati un numar corespunzator facilitatilor dupa cum urmeaza:

1. WhoAmI : afisarea numelui si a numarului director
2. Passwd : modificarea parolei personale. Introduceti vechea parola si apoi cea noua . Apasati ``  `` pentru validare.

4. Melodia apelului

Felul in care suna telefonul poate fi ales dintre 8 melodii si pentru fiecare in parte exista 7 nivele de sunet.

Apasati tasta ` 4 ` . Apasati succesiv ` 1 ` pentru a asculta cele 8 melodii. Melodia aleasa va fi ultima ascultata. Apasati repetat ` 2 ` pentru a schimba nivelul de sunet in mod ciclic. Apasati `  ` pentru validarea alegerii facute.

5.1. Amplificare auditie in receptor

Daca utilizatorul are probleme auditive, acesta poate amplifica nivelul auditiei in receptorul telefonului.

Amplificarea auditiei in receptor: Apasati tasta ` 5 ` . Apasati apoi tasta ` 2 ` sau ` 1 ` pentru a activa sau a dezactiva amplificarea auditiei in receptor. . Apasati `  ` pentru validarea alegerii facute.

5.2. Modul de folosire a unei casti

Toate operatiile telefonice pot fi facute si cu ajutorul castilor.

Apasati tasta ` 5 ` , apoi tasta ` 2 ` si:

- apasati ` 1 ` pentru a dezactiva modul casca
- apasati ` 2 ` pentru a activa modul casca (casca se monteaza in locul receptorului)
- apasati `  ` pentru validare si reintoarcere la menuul principal

6. Reamintirea intilnirilor (Wake-up)

Apasati tasta ` 7 ` apoi formati nr. corespunzator urmatoarelor instructiuni:

- 1 : Temp : reamintirea temporara a intilnirilor (este activata odata la 24 ore).
- 2 : Perm : reamintirea permanenta a intilnirilor (este activata de fiecare data la 24 ore).

Odata selectat tipul intilnirii introduceti timpul cind se doreste intilnirea. Apasati  pentru validare si reintoarcere la menuul principal.

7. Test telefon

Testul telefonului poate verifica functionarea corecta a ecranului, a LEDurilor si a firelor audio.

Apasati tasta ` 6 `: toate punctele ecranului sunt aprinse

Apasati tasta ` # `: toate LEDurile sunt aprinse

Apasati tasta ` # `: sistemul va genera ton.

Apasati  pentru validare si reintoarcere la menuul principal.

8.1. Limba ecranului

Utilizatorul poate alege limba in care sunt scrise toate mesajele de pe ecran.

Apasati ` 8 ` apoi tasta ` 1 ` . Apasati succesiv ` 1 ` pentru a alege limba dorita.

Validarea alegerii se face apasind tasta .

8.2. LCD contrast

Utilizatorul poate alege nivelul contrastului ecranului alfanumeric dintre 16 nivele oferite.

Apasati tasta ` 8 ` apoi tasta ` 2 ` . Apasati succesiv ` 1 ` pentru a alege nivelul contrastului dorit. Validarea alegerii se face apasind tasta `  ` .

8.3. Afisarea numelui corespondentului

Utilizatorul poate alege afisarea sau nu a numelui corespondentului pe ecranul alfanumeric.

Apasati tasta ` 8 ` apoi tasta ` 3 ` . Apasati succesiv ` 1 ` pentru a alege dintre Nume sau Nr. Validarea alegerii se face apasind tasta `  ` .

9. Selectarea tipului apelurilor de diversionat

Utilizatorul poate alege tipul apelurilor care doreste sa fie diversionate cind el / ea activeaza diversiunea la telefonul lui / ei.

Apasarea tastei ` 9 ` apoi formarea numarului corespunzator urmatoarelor optiuni:

1. – selectarea tuturor apelurilor (externe si interne)
2. – selectarea apelurilor externe
3. – selectarea apelurilor interne

Validarea alegerii se face apasind tasta `  ` .

0. Diversiune selectiva

Utilizatorul poate crea 2 liste, definite pozitiv sau negativ, pentru 10 posibile extensii pe fiecare lista in parte. Pentru fiecare lista, o destinatie a diversiunii trebuie definita. Extensiile de pe lista pozitiva sunt diversionate la o destinatie predefinita pe

cind cei de pe lista negativa nu sint diversionati (toate extensiile care nu apartin listei negative sint diversionate la destinatie predefinita).

Apasati tast ` 0 ` apoi tastele ` 1 ` sau ` 2 ` pentru a programa prima sau a doua lista. Formind ` 1 ` apoi introducind numarul destinatiei (in cazul unui nr. extern se introduce codul de acces al grupului de Tk. respectiv). Apasati  pentru validarea programarii.

Apasati ` 4 ` pentru introducerea numerelor extensiilor validind fiecare nr. introdus cu tasta .

Pentru a activa sau dezactiva lista, apasati succesiv tasta ` 1 `.

Pentru ca lista sa fie negativa sau pozitiva, apasati succesiv tasta ` 2 `.

Apasati  pentru validarea programarii.

3AC 21040DJAA issue 01